



Für bequemes, aufrechtes Sitzen lässt sich das Rückenelement mit einem einfachen Handgriff nach vorn ziehen, die Sitztiefe ändert sich von 74 auf 49 cm. Oder umgekehrt – für mehr Gemütlichkeit.



Sitzheizung

Die Sitzfläche können Sie in drei Heizstufen sanft erwärmen. Der Kabelschalter für die Sitzheizung wird unter dem Armtkissen aufbewahrt, kann schnell bei Bedarf hervorgeholt und auch wieder versteckt werden.



Grün

- Einschalten
- Heizstufe 1



Gelb

- Heizstufe 2



Rot

- Heizstufe 3



Licht erlischt

- Abschalten
- Schaltstufe 4

